


## Verankerung von Verlängerungen aus Edelstahl



## Material:

- 4x Gewindestangen M12 V2A
- 12x Mutter M12 V2A
- Scheiben 12 V2A 8x
- 4x Dichtscheiben
- Stopfen 30mm Schwarz 4x
- Butyl-Dichtband 168 cm 1x

Für die sichere Verankerungen von Schornsteinverlängerungen ge-

- Verschließen Sie beim drittletzten Mantelstein die Eckzellen mit beiliegenden schwarzen 30mm-Stopfen (Passen sehr stramm)
- Schneiden Sie das letzte Schornsteininnenrohr bündig mit dem letzten Mantelstein ab. Der Einbau der sonst üblichen Dehnfugen-

- füllten Eckzellen, lassen Sie sie ca. 11 cm heraus stehen.
- Schrauben Sie an jede Stange je eine Mutter und eine Scheibe so auf, dass die Scheibe ca. 6,5 cm über dem Mantelstein steht.
- lassen sich die Gewindestangen noch bewegen. Die Zuluftplatte muss auf den aufgeschraubten Muttern/Scheiben aufliegen!
- Kleben Sie das beiliegende Dichtband unter die Fußplatte der Verlängerung. Dieses Band dichtet die Fußplatte ab.
- Dann setzen Sie Edelstahlverlängerung auf die Zuluftplatte. Der Einschub muss danach im Schornsteinrohr eingeschoben sein.
- Auf die Gewindestangen kommt jetzt eine Dichtscheibe, eine Unterlegscheibe und eine Mutter, ziehen Sie die Mutter noch nicht zu fest an! Die Stangen sind noch nicht fest!
- Lassen Sie den Mörtel 1-2 Tage aushärten, Verlängerung solange gegen Wind sichern.
- Ziehen Sie erst dann die Muttern fest.

Schornsteinwerk Schreyer GmbH Böttcherstraße 2 27404 Zeven

Tel: 04281 93500 - Fax: 935050 www.schreyer-schornstein.de

Schornsteinwerk Schreyer GmbH Senftenberger Straße 5 03205 Calau

Tel: 03541 801187/88 - Fax: 801186 www.schreyer-schornstein.de